

# KT用マフラープロテクター



## 取扱説明書

ヤマハKTマフラー用のプロテクターです。マフラーに取り付けることによりマフラーの損傷を防ぎます。

### ・セット内容

スリットパイプ x 1  
スペーサー (2mm) x 1  
バンド x 1



### ・使用方法

- ① マフラーにスリットパイプを押し入れてください。(プラスチックハンマー等を使用してください。)
- ② スリットパイプをバンドで固定してください。(バンドはスリットパイプ中心部付近に固定してください。)
- ③ エキゾーストジョイントにスペーサーを挟み、マフラーに挿入してください。
- ④ チャンバースプリングで固定して完了です。



マフラーが削れてバリが出ている場合は、バリを取ってから取り付けてください。



↑ スペーサー無し



↑ スペーサー有り

上記画像のようにスペーサー無しではスリットパイプに入り込んでしまいしっかりと保護出来ません。エキゾーストジョイントの外径によってはスペーサーを使用しなくてもスリットパイプにしっかりと当たります。