

Lipo バランスチャージャー バランス充電モードの手順



バランスチャージャー本体に付属の2P/T型コネクタを挿してから、本体にバッテリーT型コネクタとバランスコネクタを接続します。

本体にACアダプターを接続し、コンセントに挿します。
(自動的に電源が入ります。)



本体のディスプレイに表示があることを確認します。



Batt.Type / Stop キーを押して

LiPo BATTを表示させます。

Start / Enter キーを押します。



Dec/◀、**Inc/▶** ボタンでスクロールさせ、バランスモードにします。

Start / Enter キーを押して ディスプレイ左下の充電電流を設定します。

Dec/◀、**Inc/▶** ボタンでスクロールさせ、数値を設定してください。

Start / Enter キーを押して ディスプレイ右下の標準電圧 (セル数) を設定します。

Dec/◀、**Inc/▶** ボタンでスクロールさせ、バッテリーの数値 (セル数) を設定してください。

Start / Enter キーを押します。



Start / Enter キーを長押しします。本体がバッテリーを確認します。

R:本体が認識したセル数 S: 事前に設定したセル数

RとSが異なった数値を表示した場合、バッテリー破損等の恐れがありますので充電を中止してください。

BATTERY VOL ERR CELL CONNECT または **CONNECTION BREAK**が表示された場合は、コネクタが接続されていないか、断線等の可能性がありますので確認してください。



RとSの数値が合っていれば、**Start / Enter** キーを押して充電を開始してください。

充電中のディスプレイ上の表示は、上段左がセル数、中が充電電流、右が充電電圧
下段左が充電モード、中が充電時間、右が充電した電圧量。

充電を停止するときは**Batt.Type/Stop**ボタンを押してください。



充電が完了したら、コンセントからACアダプターを外し、チャージャー本体からも外します。

バッテリーとT型コネクタとバランスコネクタを本体から外します。

2P/T型コネクタを本体から外します。

LiPoバッテリー 14.8V-4セルの正常な電圧の範囲は、13.2V~16.9Vです。

- ・ 充電中は事故防止のため、充電器・バッテリーの側から離れず、十分な監視のもとで行なってください。衝撃や振動を与えないでください。
- ・ 何か異常が確認された場合は、直ちに充電を終了してください。
- ・ 電源は、DC 12V以外で使用しないでください
- ・ 正しいセル数や充電電流設定で充電してください。設定を誤るとバッテリーが破損したり、破損に伴う出火・火災の原因になりますので、十分に確認の上、セル数や充電電流値を設定してください。
- ・ 直射日光や40度以上の高温になる場所、ほこりの多い場所での使用はさけてください。
- ・ 水や海水、燃料などで濡らさないようにしてください。また濡れた手で使用しないでください。
- ・ 異常な電池パックの充電は絶対にしないでください。危険です。
- ・ 使用していない時、発火しても大丈夫なケースに入れて安全な場所に保管してください。保管中は絶対にショートしないようにしてください。
- ・ 子供やペットの手の届くところに置かないでください。

※ Lipo バッテリーを安全に使用するのには使用者の責任です。潜在的に危険があり、他人に被害を与える可能性があります。